



BURDIEL

Heater Unit / Riscaldatore



Position in the cabin
Posizione in cabina





BURDIEL Heater / Riscaldatore

HV  Heating / Caldo

Part. Codice	Voltage Voltaggio	Ampere Amperaggio	Heater Riscaldamento	Air m ³ /h Aria m ³ /h	Weight Peso	Case Rivestimento	Water connector Connettore acqua	Ventilation outlet Uscite ventilazione
A0CC95ES	12 V	4 A	4 kW	210	3 kg	Plastic injection	16 mm Ø	...
A0CC96ES	24 V	2.5 A	4 kW	210	3 kg	Plastic injection	16 mm Ø	...